



## Installationshinweise zur Inbetriebnahme des USB – Treibers (FTDI) und der Software CTX

Grundsätzlich funktioniert jeder Fahrtenregler mit Werkseinstellungen und soll lediglich auf Ihre Funksteuerung abgestimmt werden. Wenn Sie Ihren ATOS - Regler auf Ihr Modell und Ihren persönlichen Fahrstill präzise abstimmen möchten, benötigen Sie ein zusätzliches USB - Adapterkabel und die Software CTX. Das Adapterkabel können Sie als Zubehör erwerben.

Treiber und Software Installation:

### 1. USB - Treiber

- 1.1 Laden Sie das Software-Paket 7.2 ( ZIP – Archiv USB - Treiber (FTDI)) herunter und speichern Sie es in einem Installationsverzeichnis auf Ihrer lokalen Festplatte:  
zum Beispiel C:\Install\FTDI\_USB\
- 1.2 Entpacken Sie dieses Archiv mit dem Treiber in demselben Verzeichnis.  
Es entsteht dabei ein neues Verzeichnis, das alle notwendigen Dateien beinhaltet.  
Zum Beispiel: C:\Install\FTDI\_USB\CDM20814\
- 1.3 Laden Sie das Dokument 1.0 "CTX Tool" herunter.
- 1.4 Führen Sie die Installation des USB-Treibers durch.  
Lesen Sie dazu das Kapitel 6 der Anleitung zum "CTX Tool".

### 2. CTX - Software

- 2.1 Laden Sie das Software-Paket 7.0 ( ZIP - Archiv CTX ) herunter und speichern Sie es in einem Installationsverzeichnis auf Ihrer lokalen Festplatte. Dieses Verzeichnis kann von Ihnen unmittelbar als Arbeitsverzeichnis benutzt werden. Die CTX - Software wurde extra so konzipiert, dass sie nicht im gewöhnlichen Sinne installiert werden muss. Sie müssen lediglich das CTX - Archiv entpacken. Nach dem Sie den USB - Treiber (FTDI) installiert haben, können Sie die Software sofort nutzen. Rufen Sie dazu die Datei CTX.EXE auf.
- 2.2 Lesen Sie vor der Benutzung der Software das Dokument 1.0 "CTX Tool" aufmerksam durch.